

Igångsättning

Limeteq Base utvecklar stora inre krafter och innehåller komponenter som kan vara känsliga för kraftiga tryckstötter. När Limeteq Base är monterat följer du nedanstående igångsättningsprocedur.

Säkerställ att Limeteq Base enheten är monterad enligt monteringsanvisningarna och klar att tas i bruk.



Öppna först utkastaren så att vattnet kan flöda ut genom systemet när det ska fyllas första gången så att det inte uppstår stora tryckstötter i systemet.

Om Limeteq Base är monterad på ett rör för blandat kallt och varmt vatten, använd bara kallt vatten när ni fyller systemet första gången.



Släpp på vattentillförseln försiktigt så att systemet sakta fylls med vatten.

Kontrollera vid inkopplingspunkterna att systemet är tätt.

När systemet är vattenfyllt kan utkastaren stängas av.

Klart.

